



Profi automatické krmítko Fish Feeder

Slouží ke krmení ryb po dobu Vaší nepřítomnosti:

Výhody:

1. Programovatelný časový spínač - umožňuje krmít 1 až 24x za den
2. Doba krmení může být 1 až 120 sekund
3. Součástí krmítka je 10 m kabel, držák na upevnění krmítka nad vodou
4. Objem zásobníku krmiva je 7 l
5. Možnost zvolit granulované krmivo 2 až 9 mm

Instalace (obr.1)

Držák a ovládací displej krmítka upevníme pomocí šroubů (nejsou součástí dodávky) na vhodné místo u jezírka tak, abychom mohli snadno dosypávat krmivo do zásobníku a snadno programovat. Výškově krmítko připevníme tak, aby jeho spodní strana byla 30 cm nad vodní hladinou. Krmítko je nutné připevnit vodorovně.

Nastavení přístroje:

Nastavení času (obr.4):

Po zapojení do zásuvky se na displeji objeví nápis tSET střídavě s čísly 00.00. Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund začne blikat nastavení hodin. Tisknutím tlačítka nastavíme aktuální čas v hodinách, poté opět podržíme 3 sekundy a začne blikat nastavení minut. Opět mačkáním tlačítka nastavíme aktuální minuty. Nastavený denní čas potvrdíme tím, že přístroj necháme 10 sekund v nečinnosti.

Zobrazení menu:

Máme-li denní čas nastaven, přidržetím tlačítka na 3 vteřiny se objeví nápis dP, ze kterého pokračujeme dlouhým zmáčknutím na režim nastavení doby krmení. Krátkým zmáčknutím se dostaneme do režimu tSET, ve kterém můžeme nastavit denní čas.

Nastavení doby krmení (obr.3)

Přístroj pracuje v hodinových intervalech, to znamená, že 24x můžeme nastavit délku krmení. Chceme-li některé hodiny vynechat, jednoduše nastavíme na displeji nulový čas.

Postup:

Z normálního režimu, kdy je na displeji ukázán denní čas, přepneme přidržetím tlačítka po 3 sekundy do režimu dP, přidržíme další 3 sekundy - na displeji se objeví dP.00. Krátkým přidržetím tlačítka posunujeme hodinové intervaly, od 1 do 24 např. pozice 01 znamená 1.00 hodinu ráno a pozice 20 znamená 20.00 hodin večer. Přidržetím tlačítka po 3 sekundy v jednotlivých periodách (1 až 24) se na displeji zobrazí nápis UP a krátkým mačkáním nastavíme čas v sekundách (0 až 120 sec) tzn. dobu, po kterou bude krmivo z krmítka vypadávat. V režimu UP mačkáním tlačítka hodnoty času vzrůstají, krátkým zmáčknutím můžeme přejít do režimu Dn, ve kterém hodnoty času budou klesat. Nastavíme-li časový údaj 0, v tuto hodinu nevypadne žádné krmivo. Ponecháme-li 10 sekund v nečinnosti, hodnoty se v každém režimu uloží a displej zobrazí denní čas. Každý typ a velikost krmiva vypadává z krmítka rozdílně, proto je nutné při prvním krmení ověřit jaké množství zvoleného krmiva v nastaveném čase opravdu vypadne.

Přehled nastavených krmicích časů:

Z normálního režimu, kdy je na displeji ukázán denní čas, přepneme krátkým stisknutím do režimu dP a ještě jedním krátkým stisknutím se na displeji zobrazí hodina krmení (1 až 24), která se střídavě zobrazuje se svou nastavenou dobou krmení. Krátkým přepínáním můžeme rychle zjistit, jak dlouho nám bude automat krmít každou hodinu po celý den.

Bezpečnost:

Při jakékoliv manipulaci s přístrojem jej vždy odpojte od elektrické sítě. Chraňte před ponořením do vody a nadměrnou vlhkostí. Dodržujte všechny zásady bezpečnosti při práci s elektrickými spotřebiči. Chraňte před dětmi.

Záruční podmínky:

Na tento výrobek se poskytuje záruka na bezporuchový provoz v délce 24 měsíců ode dne prodeje. Jestliže se na výrobku vyskytne v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem, nebo neodvratnou událostí (např. živelnou pohromou), bude výrobek uživateli bezplatně opraven. Podmínkou uznání záruky je předložení tohoto řádně vyplněného záručního listu nebo dokladu o koupi. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené násilným, nebo neodborným zacházením, či vniknutím do přístroje a zaniká tehdy, pokud byla na přístroji provedena oprava jinou osobou, než pověřeným mechanikem. Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá prodávající, či neposkytne-li kupující servisnímu technikovi prodávajícího součinnost, je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré případné náklady, které v souvislosti s vyřízením reklamace vzniknou. Reklamace týkající se poškození výrobku při přepravě, budou brány v úvahu pouze v případě že, je řádně sepsán protokol o poškození s dopravcem. Krmítka Fish Feeder odpovídají platným normám.

Distributor: Jezírka-Zahrady s.r.o., M.Aíše 2245/16, 434 01 Most, Tel. +420731156600, www.jezirka-zahrada.cz, email: obchod@jezirka-zahrada.cz