



AquaPower Wet & Dry Pro Classic

jezírkový a bazénový vysavač





Popis příslušenství:

1	Rukojeť
2	Vypínač ON/OFF
3	Motor vysavače 1200 W, 230V, 50 Hz
4	Filtrační klec
5	Bezpečnostní plovák
6	Uzavírací klipy
7	Nádrž vysavače 35 litrů
8	Připojení pro sací hadici
9	Sací hadice průměr 35 mm, délka 4 m
10	Vypouštěcí hadice průměr 35 mm, délka 1,5 m
11	Sací trubky (4 kusy) 47 cm, 2 ks černé, 2 ks transparentní
12	Univerzální sací hubice
13	Štěrbinová hubice
14	Filtrační pěnovka
15	Základna vysavače
16	Kolečka vysavače
17	Sáček na sběr řas
18	Hubice na čištění mezer a hran
19	Zásuvka pro kalové čerpadlo
20	Kabel čerpadla
21	Připojení výstupu vody
22	Vypouštěcí víčko
23	Výfuk motoru vysavače
24	Kalové čerpadlo 600 W, max. průtok 11500 l/h, max. výtlak 7 m

DŮLEŽITÉ!

Varování!

Dříve než sáhnete do vody, odpojte všechny elektrické přístroje od elektrického proudu. V opačném případě hrozí vážné nebo smrtelné úrazy následkem zasažení elektrickým proudem. Tento přístroj smí používat děti od 8 let a osoby se sníženými tělesnými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi pouze v případě, že jsou pod dohledem, nebo že jsou poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou nebezpečí, která z tohoto použití vyplývají. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

1. Bezpečnostní upozornění

- Zkontrolujte, že napájení odpovídá technickým parametrům zařízení. Pokud si nejste jisti, ověřte si správné připojení u svého dodavatele elektřiny. Zařízení nepřipojujte, pokud napětí neodpovídá požadované hodnotě.
- Pro zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem musí být zařízení zapojeno přes proudový chránič s hodnotou 30 mA. Tím se také splní evropské bezpečnostní normy. S instalací vám může pomoci kvalifikovaný elektrikář.
- Před použitím musí být vysavač kompletně sestaven.

- Součásti obalu (např. plastové sáčky) mohou představovat riziko udušení – uchovávejte je mimo dosah dětí, domácích zvířat a osob, které nejsou schopné rozpoznat nebezpečí. Přístroj není určen jako hračka.
- Při čištění jezírka umístěte vysavač minimálně 2 metry od hladiny vody.
- Nikdy nenechávejte zařízení v chodu bez dozoru.
- Nepřeházejte ani netahejte přístroj za napájecí kabel.
- Během provozu netahejte zařízení za hadici na sání nebo vypouštění.
- Neodstraňujte zástrčku ani nezkracujte kabel – jakýkoliv zásah do elektroinstalace ruší záruku.
- Při používání venku se ujistěte, že zástrčka i zásuvka jsou suché.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Nepřibližujte sací hubici k citlivým částem těla (oči, uši, ústa) při zapnutém zařízení.
- Před vyprázdněním nádoby přístroj vypněte a odpojte od napájení.
- Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku a zařízení vypněte. Hlavu motoru (3) nikdy neponořujte do vody ani ji neoplachujte proudem vody.
- Vysavač je určen pouze pro sání vody s teplotou do 35 °C.
- Poškozený napájecí kabel nelze vyměnit. Pokud je kabel nebo kryt poškozen, zařízení nepoužívejte.
- Nevysávejte hořlavé, výbušné, jedovaté nebo jinak nebezpečné látky. Výrobce nenes odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím nebo nedodržením pokynů.
- Zařízení není určeno pro průmyslové použití nebo pro sání kalů s velkým obsahem písku či kamínků.

2. Před prvním použitím

- Pečlivě si přečtěte návod k obsluze.
- Vyměňte veškeré příslušenství i obalové materiály z krabice i z nádrže vysavače (7).
- Před i po použití ověřte, že je spínač (2) nastaven v poloze „OFF (0)“.
- Pro mokré vysávání používejte vždy správný typ filtrační pěnovky (14).
- Madlo motoru (1) upevněte pomocí dvou přiložených šroubů (viz obr. 5).
- Kolečka (16) nasadte na základnu vysavače (15) (viz obr. 6).

3. Provozní režim spínače motoru

Vypínač na pozici 0

Vypnutý motor OFF

Vypínač na pozici I

Zapnutý motor ON

DŮLEŽITÉ!

Před spuštěním vysavače postupujte následovně:

- Uvnitř nádrže nasadte sáček na sběr řas na vstup vody a filtrační pěnovku upevněte na filtrační klec.
- Zástrčku čerpadla zapojte do zásuvky umístěné na hlavě motoru.
- Vysavač nezapínejte, dokud není sací hadice ponořená do vody.
- Spojte hadici, trubky i hubici, poté ponořte hubici do vody a až následně zapněte přístroj.
- Pokud během provozu zaznamenáte pokles sacího výkonu, vypněte zařízení, vyčkejte přibližně 10 sekund a znovu ho zapněte.

Poznámka

Před zahájením čištění jezírka vždy zapojte zástrčku čerpadla do zásuvky (19). Pokud čerpadlo není připojeno, bezpečnostní plovák (5) automaticky vypne sání při dosažení maximální hladiny v nádrži. V takovém případě se zvuk motoru změní a zesílí, což signalizuje přerušení sání.

4. Čištění jezírka

Při čištění jezírka postupujte následovně:

- Umístěte vysavač v bezpečné vzdálenosti alespoň 2 m od okraje jezírka.
- Odjistěte oba uzavírací klipy (6) na bocích nádoby vysavače (7) a sundejte motor (3). Nasaďte filtrační pěnovku (14) na filtrační klec (4). Nasaďte sáček na sběr řas (17) na vstup vody do vysavače (obrázek 4). Nasaďte hlavu motoru zpět na nádrž vysavače a ujistěte se, že uzavírací klipy (6) zajistily hlavu motoru ve správné poloze tak, že napájecí kabel hlavy motoru je na opačné straně než vstup vody do vysavače (8).
- Koncovka sací hadice je opatřena výstupkem a připojovací otvor má prostor pro jeho zasunutí a zajištění hadice. Zasuňte koncovku na sací hadici (9) do připojovacího otvoru (8) v horní části sběrné nádrže a zajistěte připojení otočením doprava. (viz obr. 8).
- Podle potřeby připojte požadovaný počet prodlužovacích trubek (11), zvolte vhodnou sací hubici (12, 13 nebo 18) a nasaďte ji na konec trubky (11).
- Zástrčku kalového čerpadla zapojte do zásuvky (19) umístěné na hlavě motoru (viz obr. 11).
- Na zadní straně nádoby (7) našroubujte vypouštěcí hadici (10) (viz obr. 12).
- Po sestavení všech částí zapojte vysavač do zásuvky chráněné proudovým chráničem.
- Vložte sací hubici do vody a zapněte motor přepínačem na hlavě do polohy „I“.
- Po spuštění začne motor i kalové čerpadlo pracovat a můžete zahájit vysávání nečistot.
- Po skončení práce přepněte vypínač do polohy „0“ a zařízení odpojte ze sítě.
- Po každém použití nádobu důkladně vyčistěte a osušte měkkým hadříkem.

5. Profukování

Pro funkci profukování nejprve odpojte zástrčku čerpadla ze zásuvky (19). Poté připojte sací hadici (9) k výfuku motoru (23). Kalové čerpadlo musí být při profukování vždy odpojeno, jinak může dojít k jeho poškození.

6. Vypouštěcí víčko (viz obr. 1)

Pro snadnější vyprázdnění po čištění jezírka je nádrž vysavače (7) vybavena vypouštěcím víčkem (22). Víčko odšroubujte otáčením proti směru hodinových ručiček a nechte vodu volně odtéct.

7. Údržba a čištění

DŮLEŽITÉ!

Před zahájením jakékoli údržby nebo čištění se vždy ujistěte, že je zařízení **odpojeno od elektrické sítě**.

- Vysavač vyžaduje pouze minimální údržbu kromě pravidelného čištění.
- Nádrž vysavače (7) a sběrný sáček na sběr řas (17) vyčistěte vodou a jemným čisticím prostředkem.
- Občas kontrolujte, zda sací hadice (9), sací trubky (11) a vypouštěcí hadice (10) nejsou ucpané. Pokud v nich zůstanou nečistoty, pečlivě je vyčistěte.
- Filtrační pěnovku (14) omyjte vodou s jemným čisticím prostředkem a před uložením ji důkladně vysušte.
- Při uskladnění se ujistěte, že všechny části zařízení jsou zcela suché. Vysavač uchovávejte na suchém místě bez mrazu, mimo dosah dětí.

8. Záruka

Na tento výrobek se vztahuje záruka na bezvadný provoz po dobu 24 měsíců od data zakoupení, s výjimkou dílů, které mají přirozeně kratší životnost. Pokud se během záruční doby objeví vada nezaviněná uživatelem ani vnějšími okolnostmi (například živelnou událostí), bude výrobek opraven bezplatně. Pro uznání záruky je nutné předložit doklad o koupi výrobku.

Záruka neplatí v případě:

- poškození vzniklého neodborným nebo násilným zacházením,
- zásahu do zařízení nepověřenou osobou,
- úprav elektroinstalace výrobku (např. zkracování nebo prodlužování napájecího kabelu).

Pokud se při kontrole ukáže, že reklamovaná vada není záruční nebo nebyla prokázána, případně pokud kupující neposkytne potřebnou součinnost servisnímu technikovi, je povinen uhradit veškeré náklady spojené s posouzením a vyřízením reklamace.

Reklamace poškození vzniklého při přepravě bude uznána pouze tehdy, pokud je s dopravcem sepsán protokol o poškození zásilky.

Vysavače odpovídají platným normám:

- 2014/30/EU (EMC)
- 2014/35/EU (LVD)
- 2011/658EU (RoHS)
- (EU) 2015/863

Prodávající: Jezírka-Zahrady s.r.o., M.Aíše 224/16, 434 01 Most , Tel: 725923654, E-mail: obchod@jezirka-zahrada.cz

9. Likvidace výrobku

Tento výrobek nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem. Po ukončení životnosti odevzdejte tento výrobek do místa zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů.

