

Pergola

Model LINDA č.2

Obsah dodávky:

<u>Objednací číslo</u>	<u>Prvky</u>	<u>Počet kusů</u>
807070	stojka 7 x 7 x 210	6
807072	ráhno 4,5 x 7 x 220	4
807074	příčné ráhno dvojité 7 x 7 x 72	9
807119	vzpěra 4,5 x 5 x 22	8
	vrut 5 x 60 mm	24
	vrut 5 x 80 mm	18

Montážní postup – Pergola Linda č.2:

- 1) Před montáží doporučujeme provést 1. ochranný nátěr všech prvků
- 2) Na ráhna 807072 rovnoměrně rozmístěte příčná ráhna 807074 a přišroubujte vruty 5 x 80 mm.
- 3) Mezi stojky 807070 umístěte polotovary (viz bod 2) a přišroubujte vruty 5 x 60 mm.
- 4) Doplňte vzpěry 807119 pomocí vrutů 5 x 60 mm.

Poznámka: Kování pro uchycení stojek do země – viz samostatná nabídka.

