


## NÁHRADNÍ DÍLY



Pos.	Produkt	Objednací číslo	Množství
1	Sada náhradních dílů víka ProfiSkim Wall	72922	1
2	Náhradní koš na sadu filtrů ProfiSkim Wall	72920	1
3	Sada krytů náhradních dílů ProfiSkim Wall	72919	1
4	Držák krytu náhradního dílu Set ProfiSkim	72923	1
5	Náhradní díl sada klapek ProfiSkim Wall	72921	1
6	Sada náhradních dílů šroubů ProfiSkim Wall 100	77568	1